

Allgemeines

Bevor Sie anfangen, mit dem Thermomix® zu kochen, sollten Sie im „Thermomix® ABC“ einige wichtige Regeln kennenlernen: Wie soll der Thermomix® richtig eingerichtet werden?

Was hat es mit dem grünen Dichtungsring auf sich? Diese und weitere Informationen erhalten Sie im „Thermomix ABC“. Werden Sie im Handumdrehen ein Thermomix® Experte.



MIT VORSICHT ZU BEDIENEN:

Seien Sie aufmerksam, wenn Sie mit dem Thermomix® kochen. Stellen Sie sicher, dass unerfahrene Nutzer vor dem Einsatz des Thermomix® ausreichend informiert werden und die Inbetriebnahme unter Aufsicht vorgenommen wird. Wie bei jedem heißen oder scharfen Küchengerät sollten Sie darauf achten, dass Kinder nicht allein mit dem Thermomix spielen oder damit kochen.



VERWENDEN DES GRÜNEN DICHTUNGSRING (NUR FÜR TM31):

Verwenden Sie den Thermomix® TM31 ausschließlich mit dem grünen Dichtungsring, der im Mixtopfdeckel richtig eingesetzt werden sollte. Hat Ihr TM31 noch keinen grünen Dichtungsring, setzen Sie sich bitte mit dem Kundenservice von Vorwerk in Verbindung. Der graue Dichtungsring wird dann durch den neuen grünen Ring ausgetauscht.



REGELMÄSSIG AUSTAUSCHEN:

Der Dichtungsring (nur für TM31) sollte alle zwei Jahre oder im Falle einer Beschädigung ausgetauscht werden. Der Gebrauch eines Dichtungsring, der älter als zwei Jahre ist, kann die Sicherheit des Geräts beeinträchtigen.



NUR FÜR LEBENSMITTEL VERWENDEN:

Der Thermomix® ist ausschließlich für die Verarbeitung von Lebensmitteln vorgesehen.



GEHÄUSE TROCKEN HALTEN:

Tauchen Sie das Gehäuse des Thermomix® nicht in Wasser. Stellen Sie sicher, dass weder Wasser, noch flüssige oder feste Nahrungsmittel in das Gerät eindringen können. Reinigen Sie das Gehäuse ausschließlich mit einem feuchten Tuch und ziehen Sie den Netzstecker vor der Reinigung.



REGELMÄSSIG ÜBERPRÜFEN:

Kontrollieren Sie Ihren Thermomix® und sein Zubehör inklusive Mixtopf, Stromkabel sowie den Mixtopfdeckel mit dem Dichtungsring (nur für TM31) regelmäßig vor Gebrauch auf etwaige Schäden, bevor Sie den Thermomix® bedienen. Um Ihre Sicherheit nicht zu gefährden, verwenden Sie das Gerät nur, wenn keine Schäden vorliegen und alle Aufsatzteile richtig ineinander fassen.



MESSERKONTAKT VERMEIDEN:

Die Klingen des Mixmessers sind sehr scharf. Fassen Sie das Mixmesser nur an der oberen Halterung an, um es herauszunehmen oder einzusetzen. Berühren Sie die Messer nicht, wenn der Thermomix® in Gebrauch ist.



SICHER AUFSTELLEN:

Positionieren Sie den Thermomix® für einen festen Stand auf einer ebenen, sauberen, festen und nicht heizbaren Oberfläche. Um auszuschließen, dass das Gerät bei starker Hitze Feuer fängt, stellen Sie den Thermomix® nicht in die Nähe einer Wärmequelle.



THERMOMIX® BEWEGUNG BE-

OBACHTEN: Vermeiden Sie eine Inbetriebnahme des Thermomix® direkt am Rand von Oberflächen, da sich das Gerät bewegen könnte, wenn feste Inhalte geknetet oder zerkleinert werden. Generell sollte der Thermomix® nie ohne Aufsicht bedient werden.

Mehr Infos finden Sie online unter:
<http://thermomix.vorwerk.de/abc>